# Casos prácticos instalador tipo exe

Seguimos la siguiente secuencia

- 1. Probar la instalación desatendida en un equipo modelo.
- 2. Añadir la aplicación al catálogo y manifest en el servidor de gorilla: <a href="https://github.com/1dustindavis/gorilla">https://github.com/1dustindavis/gorilla</a>
- 3. Debug

## Práctica 1: Python

**Obtener HASH:** 

version: 3.11.2

https://docs.python.org/es/3/using/windows.html#installation-steps

# Get-FileHash ./python-3.11.2-amd64.exe Catalog.yaml

```
Python:

display_name: Installation of package python from exe file

check:

file:

- path: C:\Program Files\Python311\python.exe

- version: 3.11.2

installer:

location: packages/apps/python/python-3.11.2-amd64.exe

hash: EBFFD8B4B09A27238423CFFC17ED9D5F25F0BAFAF1CA133791FC3EC5E3F31F63

arguments:

- /quiet

- InstallAllUsers=1

- PrependPath=1

type: exe
```

### Práctica 2: VLC

En este caso, el instalador no nos proporciona ayuda. <u>Documentation:Installing VLC - VideoLAN Wiki</u>

#### Configuraciones regionales y códigos de idioma:

**Get-WinSystemLocale** mostrará una lista de configuraciones regionales y códigos de idioma instalados en el sistema.

#### Obtener versión del programa

```
Get-ItemProperty "C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe"
```

 $\label{lem:condition} Get-ItemProperty "C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe" \mid Get-Member-Member-MemberType Properties$ 

((Get-ItemProperty "C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe").VersionInfo). ProductVersion

#### **Obtener HASH:**

Get-FileHash ./vlc-3.0.11-win64.exe

#### Catalog.yaml

```
VLC:
display_name: VLC installer from exe
check:
file:
- path: C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe
- version: 3.0.11
installer:
location: packages/apps/vlc/vlc-3.0.11-win64.exe
hash: 2E41F1959AD77C34746715DA5027C5ED554C35361397C9984A9EF78BC0B5E937
arguments:
- /L=3080
- /S
type: exe
uninstaller:
location: packages/apps/vlc/uninstall_vlc.ps1
```

Curso Básico Gorilla. Abril 2023. Juan Antonio Fernández Ruiz, juanafr@us.es

type: ps1 version: 3.0.11 **Debug: Desinstalación** No realiza la tarea. Al ejecutar la instrucción tenemos un parserError. La instrucción correcta es: & "C:\Program Files\VideoLAN\VLC\uninstall.exe" /S desinstalamos con script ps1: uninstall\_vlc.ps1 ----- POWERSHELL -----El operador "&" en PowerShell se utiliza para invocar una expresión de comando, lo que significa que permite ejecutar un comando o una cadena de comandos como si fuera un único comando. La línea de comando incluía caracteres o secuencias de caracteres que PowerShell no estaba interpretando correctamente. Al colocar el operador "&" al principio de la línea de comando, le estás indicando a PowerShell que debe interpretar toda la línea como un comando completo.

hash: 9858322EFCEE479B29C4E3B5BCE3B4964B01247D41177BC4E8628A91DA3E67CF

# Práctica 3: winrar

https://www.winrar.es/soporte/instalar/43/instalacion-automatizada

```
WinRAR:
 diplay_name: Installing with Winrar from installer type exe with config file
 preinstall_script: |
  $message = "this preinstall script is executed before package installation command"
  echo $message
  $file = 'http://gorillaserver.lc:8080/gorilla/packages/apps/winrar/WinRAR.ini'
  $outputFile = 'C:\gorilla\cache\cache\packages\apps\winrar\WinRAR.ini'
  $outdir = 'C:\gorilla\cache\cache\packages\apps\winrar'
  #si no existe el directorio, lo creamos
  If(!(test-path $outdir)) {
   New-Item -ItemType Directory -Path $outdir
  }
  # si existe el script, lo borramos y descargamos
  If(test-path $outputFile) {
   Remove-item -Path $outputFile
  }
  try {
   $process = Invoke-WebRequest -Uri $file -OutFile $outputFile -PassThru
  } catch {
   echo "Error al descargar el fichero de configuración"
   echo "El proceso ha fallado con el siguiente mensaje:"
   echo $process.StandardOutput
   exit 1
  exit 0
```

version: 6.21.0

# Práctica 4: Reaper

```
Reaper:
display_name: Installing Reaper 6.68 from exe
check:
 script: |
  $programName = "REAPER (x64)"
  $version= "6.68"
  $current_version = (Get-ItemProperty
HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\* | Where-Object
{$_.DisplayName -eq $programName}).DisplayVersion
  if ($current_version -eq $version) {
     Write-Output "$programName versión $version está instalado en este equipo."
     exit 1
  } else {
     Write-Output "$programName no está instalado en este equipo."
     exit 0
  }
installer:
 arguments:
  - /S
  hash: E1BD1BA3F08BE9E30E18B90285A23A1854F62BA1C756C23CC77D61F254D7DB4F
 location: packages/apps/reaper/reaper668_x64-install.exe
  type: exe
uninstaller:
 location: packages/apps/reaper/uninstall_reaper.ps1
  hash: 43435921C93ACD9F574E440971A244DBB6C00614BFB2D5E9E43BE7ABDDC25EC3
  type: ps1
version: 6.68
```